Unverbindliche Preisempfehlung



08,— sfr 12,80

Natürlich /

ist es / völliger Blödsinn /
für c't / zu werben / weil Sie / Ihr /
solider / Computer-Hunger / sowieso /
irgendwann / mal reinschauen / läßt /
aber gleich / wär's uns / lieber /

c't ist für Profis & Passionelle.



c't magazin für computertechnikDazulernen werden Sie immer.





| Hinweise zur Bedienung | Seite 2 |
|--|----------|
| Kassetteninhaltsverzeichnis | Seite 4 |
| Scriptor | Seite 5 |
| Supertape-D: Schnelle Kassettenkommunikation | Seite 8 |
| INPUT 64 - Zeichensatzgenerator | Seite 11 |
| Hilfsprogramme | Seite 12 |
| Dictionary Reset-Taster | Seite 24 |
| Technisches | Seite 25 |
| Ladeprobleme? | Seite 26 |
| Vorschau: INPUT 64 - 3/85 | Seite 28 |

jetzt haben wir Sie aber schön hereingelegt: In der Werbung versprechen wir, daß INPUT 64 auf dem Bidschirm Ihres Rechners passiert, und nun müssen Sie doch bedrucktes Papier lesen. Aber seien Sie nicht gleich verärgert! Was Sie hier in der Hand halten, ist ja nur das Beiheft, sozusagen die Bedienungsanleitung.

INPUT 64 ist eben nicht nur keine normale Computerzeitschrift, sondern überhaupt keine Zeit'schrift'. Und damit Sie auch richtig genießen können, was wir uns für Sie ausgedacht haben, geben wir Ihnen im folgenden einige Hinweise, wie Sie an die eigentlichen 'Artikel' auf der Kassette herankommen.

- 1.) Entfernen Sie bei ausgeschaltetem Rechner evtl. vorhandene Steckmodule. Schalten Sie vor dem Laden von INPUT 64 Ihren 64er einmal kurz aus und dann wieder ein.
- 2.) Legen Sie die erste Seite der Kassette ein und spulen Sie bis zum Bandanfang zurück.
- 3.) Geben Sie (LOAD) und (RETURN) ein alles weitere geschieht von selbst. INPUT 64 meldet sich mit "INPUT 64" (womit auch sonst) und wünscht Ihnen anschließend "Guten Tag". Nach der Titelgrafik springt das Programm ins Inhaltsverzeichnis des Magazins.
- 4.) Das können Sie nun mit der Leertaste durchblättern und mit (RETURN) das angezeigte Programm auswählen. Im Fenster unten rechts erhalten Sie dann weitere Hinweise "Bitte Band zurueckspulen" usw.
- 5.) Merken Sie sich drei Kommandos:

<CTRL> und gleichzeitig <h> ruft aus dem laufenden Programm
eine Hilfsseite des INPUT 64-Betriebssystems auf. Sie finden darauf weitere Hinweise. Drücken Sie erneut <CTRL> und
<h>, verschwindet das eingeblendete Fenster, und es geht
weiter im Programm.

(CTRL) und (i) beendet das aktuell laufende Programm und führt zurück ins Inhaltsverzeichnis. Sie können dann ein anderes Modul anwählen oder das bereits geladene Programm neu starten. (Letzteres funktioniert nicht immer, einige Programme lassen dies nicht zu. Sie werden dann zum "Band zurückspulen" aufgefordert.)

⟨CTRL⟩ und ⟨h⟩ bzw. ⟨CTRL⟩ und ⟨i⟩ können Sie im Prinzip
immer anwählen. Auch hier bestätigen die Ausnahmen die Regel: Das Spiel "LABYRINTH" läßt dies nur während der Spiel, anleitung zu - der Autor hat zu massiv in die CommodoreTastaturabfrage eingegriffen.

(CTRL) und (s) macht Raubkopierer arbeitslos. Dieser Tastendruck steht für SAVEn und funktioniert bei allen Programmen, die auch außerhalb von INPUT 64 anwendbar sind: Spiele, Tools, Anwenderprogramme etc. Legen Sie Ihre eigene Kassette oder Diskette ein, drücken Sie (CTRL) und (s) und befolgen die weiteren Anweisungen – Sie haben eine Kopie des Programms. Diese Option ist bei vielen Programmen nur am Programmanfang möglich – entnehmen Sie dies jeweils den Hinweisen zu den einzelnen Modulen in diesem Heft.

6.) Haben Sie bei der Auswahl eines Programmes eventuell nicht weit genug zurückgespult, und es wurde nicht gefunden, spulen Sie bis zum Bandanfang zurück. Kontrollieren Sie, ob die richtige Kassettenseite eingelegt ist/

Auf der nächsten Seite finden Sie das Inhaltsverzeichnis der Kassette.

KASSETTEN-INHALTSVERZEICHNIS AUSGABE 2/85

- 1. SCRIPTOR
- 2. SUPERTAPE-D
- 3. LABYRINTH
- 4. HILFSPROGRAMME
- 5. RESET-TASTET
- 6. KONTAKTECKE
- 7. NEWS
- 8. SUPERSONIC
- 9. BITS & BYTES IM VIDEO-CHIP
- 10. ZEICHENGENERATOR
- 11. DICTIONARY
- 12. 64er TIPS 13. LAST NOT LEAST
- 14. Synchronisationssignal

Auf der 2.Kassettenseite befindet sich eine Sicherheitskopie von

Seite 1. Sollten Sie eventuell bei einem der Programme Ladeschwierigkeiten haben, versuchen Sie es noch einmal auf Seite 2. Führt auch dies nicht zum Erfolg, werfen Sie bitte einen Blick in das Kapitel "Ladeprobleme" (S.26).

PS: Drücken Sie nicht <RUN/STOP> und <RESTORE>. Dadurch stürzt der Rechner ab. Mit etwas Glück landen Sie aber im Direktmodus und gelangen dan durch (SYS 50307) wieder ins INPUT 64 - Betriebssystem.

Die in der vorherigen Ausgabe angekündigte Textverarbeitung TEXTOR müssen wir leider aus technischen Gründen auf eine der nächsten Ausgaben verschieben. Wir bitten dafür um Entschuldigung und bieten Ihnen statt dessen ein sehr einfach zu bedienendes

Textprogramm mit dem Namen SCRIPTOR an.

....

Das benutzerfreundliche Textprogramm

SCRIPTOR ist eine Textverarbeitung, die es gestattet, auf dem C-64 mit seinem 40-Zeichen-Bildschirm auch Dokumente von bis zu 80 Zeichen Breite zu erstellen. SCRIPTOR ist zeilenorientiert; der Bildschirmaufbau entspricht dem "what you see is what you get" Prinzip- d.h., Text wird so ausgedruckt, wie Sie ihn auch auf dem Bildschirm sehen. Damit ein 80-spaltiger Text auf dem C-64 dargestellt werden kann, bewegt sich der C-64-Bildschirm horizontal über den Text, sobald Sie mit dem Cursor an eine der seitlichen Bildschirmbegrenzungen kommen (Horizontales Scrolling). Im Übrigen können Sie den Cursor wie vom BASIC-Editor gewohnt mit HOME, INSERT, DELETE und den Cursorsteuertasten frei handhaben.

Bei der Initialisierung wird das gewünschte Format festgelegt und sodann in einen Menübildschirm gesprungen, den Sie jederzeit mit C= m (Commodore-Taste und 'm' zusammen gedrückt) wieder erreichen können, ohne da^ ein bis dahin geschriebener Text verloren geht. Gemä^ der Formatvorgabe teilt SCRIPTOR den verfügbaren Speicherplatz auf bis zu 9 Seiten auf, die jeweils mit einer Kopfzeile angezeigt werden.

Die Texteingabe erfolgt im Modus 1 "Texte editieren". Dabei verfügen Sie über folgende Möglichkeiten:

SEITEN

HOME springt immer auf den Beginn der betreffenden Seite, mehrfache Betätigung blättert die Seiten zurück.

Seitenwahl

Sie können eine Seite unmittelbar anwählen wenn Sie 'Pfeil nach links',gefolgt von der Seitennummer, eingeben.

Tabulator

In der zweiten Bildschirmzeile wird eine Tabulatorleiste eingeblendet, die mit mehreren Tabulatorstops (in Anstanden von je 10 Grad) vorbelegt ist. Sie können diese Tabulatoren löschen und auch eigene Tab's an beliebiger Stelle einfügen. Dazu gehen Sie mit dem Cursor auf die gewünschte Position und können nun

TAB setzen mit -f5-TAB löschen mit -f6Einen Dezimaltab setzen Sie mit -44-, wobei damit ein Tabulatorstop gemeint ist, der automatisch auf das Dezimalkomma tabuliert. Damit lassen sich z.B. Währungstabellen oder ähnliches leicht erstellen.

Alle numerischen Zeichen (Ziffern, Leerzeichen, Funkt) werden ab der Tabulatorstelle solange nach links geschoben, bis eine nicht numerische Eingabe (Komma, Buchstabe) folgt.

Beispiel: 100,26 DM 12.416,-- DM 6,66 DM

Der Dezimaltab-Modus wird durch ein reverses 'd' in der Kopfzeile kenntlich gemacht.

ZEILEN SCRIPTOR ist zeilenorientiert aufgebaut, d.h., alle Kommandos orientieren sich an der eingegebenen Zeilenlänge.

Löschen einer Zeile durch -f1-

Einfügen einer Zeile durch -f2-, wobei gilt, da^ die aktülle Zeile stets durch die Cursorposition markiert wird.

Zentrieren einer Zeile durch -f3-

müssen zunächst einmal festgelegt werden und können dann im Stück gelöscht, verschoben oder kopiert werden. Ein Block kann eine oder mehrere vollständige Zeilen umfassen.

Festlegen durch -f7-

BLöCKE

Kopieren des zuvor festgelegten Blockes an die

Cursorposition durch -f8-

Verschieben des zuvor festgelegten Blockes an die

Cursorposition durch -SHIFT RETURN-

Löschen des zuvor festgelegten Blockes durch --SHIFT

RUN/STOP-

Rechtsbündig Text kann rechtsbündig gesetzt werden, wenn man den

Cursor auf die gewünschte rechte Randposition bewegt und dann C= 1 (Commodore-Taste und '1' gleichzeitig) drückt. Text wird nun nach links geschrieben, bei RETURN geht der Cursor lediolich

eine Zeile tiefer.

Blocksatz Einen Blocksatz erreicht man durch das automatische

Einfügen von Leerstellen in einen Text. Probieren Sie: Schreiben Sie in eine Zeile den Text "Dies ist ein Blocksatz" und drücken Sie dann C= 3 (Commodore-Taste und '3' gleichzeitig). Der Blocksatz-Modus wird durch ein reverses b in der

Kopfzeile kenntlich gemacht.

Reverse Schrift erreichen Sie durch Betätigung von

C= 4 (Commodore-Taste und '4' gleichzeitig). Der Revers-Modus wird durch ein reverses 'r in der

Kopfzeile kenntlich gemacht.

Menü Das Menü erreichen Sie jederzeit durch C= m

(Commodore-Taste und 'm' gleichzeitig).

Die Druckerausgabe ist ebenfalls über das Menü möglich; es können Drucker angeschlossen werden, die auf den wählbaren Geräteadressen 4...6 ansprechbar sind. Damit ist es u.a. auch möglich, Texte auf dem Printer/Plotter VC-1520 auszugeben. über das Hauptmenue sind auch die Modi "Speichern" und "Laden" von Texten möglich.

SUPERTAPE - D

Floppy-Besitzer, die sich über die niedrige Geschwindigkeit Ihrer VC-1541 beklagen, werden Augen machen: mit SUPERTAPE wird die Datasette schneller als die Floppy.

Grund dafür ist die hohe Aufzeichnungsgeschwindigkeit von 3600 Bit/Sekunde. Damit der Umgang mit SUPERTAPÈ genauso bequem wird, wie mit der Floppy, haben wir alle Befehle entsprechend angepaßt. Zudem blöckiert SUPERTAPE nicht das Original-Commodore-Verfahren, das Sie nach wie vor weiter benutzen können.

Da mit unserem Verfahren auch ein Datenfilehandling möglich ist, haben wir es SUPERTAPE D genannt.

Zunächst zum Technischen:

Die Realisierung für die Commodore-Rechner orientiert sich am vorgegebenen Betriebssystem und den bereits in c´t, Magazin für Computertechnik, abgehandelten Supertape-Konventionen. Für die Leseroutine bedeutet dies:

- * Der Interrupt wird über einen Vektor geleitet (\$314/315), der 'verbogen' und auf die Bit/Byte-Leseroutine gerichtet wird. Er wird anschlie^end wiederhergestellt.
- * Die Leseroutine lädt zunächst einen Parameterblock in den Kassettenpuffer. Der Parameterblock enthält alle Angaben über Filenamen, Anfangsadresse, Filelänge u.s.w.
- * Programme werden stets an den Basic-Anfang geladen. Die Angabe eine SekundAradresse ist nicht erforderlich (Default=0). Mit SA=1 können Programme auch absolut geladen werden; die effektive Startadresse wird dann von SUPERTAPE aus dem Parameterblock ermittelt.
- * Die für Supertape reservierte Geräteadresse wurde auf "7" festgelegt. Damit wird nicht nur eine überschneidung bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Diskettenstationen vermieden, sondern der gleichzeitige Betrieb aller bekannten Commodore-Peripheriegeräte ermöglicht.

Verzeichnis der CBM-Geräteadressen:

- 1 CBM-Kassette
- 2 RS-232 Schnittstelle
- 3 Bildschirm
- 4 Matrixdrucker
- 5 Matrixdrucker
- 6 Printer/Plotter
- 7 SUPERTAPE

8-15 Diskettenlaufwerke etc.

Nachdem SUPERTAPE geladen wurde, wird es mit RUN gestartet. Der Starter kopiert die SUPERTAPE-Routinen in den vorgesehenen Speicherbereich (\$C000-C758), sodass es möglich ist, es auch unter Verwendung eines Maschinensprache-Monitors neu auf Datenträger abzuspeichern und gegebenenfalls in eigene Programme einzubinden. Die Einsprungadresse für SUPERTAPE ist \$C000 = 49152.

Aus dem Supertape-Load (oder Save) lässt sich jederzeit mit STOP/RESTORE aussteigen; in diesem Fall erhalten Sie eine BREAK-Meldung. Betätigen Sie STOP/RESTORE nochmals, führt das Commodore-Betriebssystem jedoch einen Warmstart durch, der unter anderem die geänderten LOAD- und SAVE-Vektoren auf die Original CBM-Routinen zurücksetzt. Versuchen Sie nun, SUPERTAPE anzusprechen, wird ein

DEVICE NOT PRESENT ERROR

ausgegeben. Starten Sie SUPERTAPE per SYS 49152 neu; auch nach einem RESET ist es so unmittelbar möglich, SUPERTAPE neu zu initialisieren.

Für die bei SUPERTAPE verwendeten Filenamen gilt folgende übereinkunft:

- Namen dürfen bis zu 16 Zeichen enthalten. Von Namen, die länger sind, werden nur die ersten 16 Zeichen ausgewertet.
- Die letzten vier Zeichen dienen als Filekennung, jedoch ist die Filekennung optional. Die Abtrennung der Filekennung erfolgt durch einen Punkt.
- Es sind die Joker '?' und '*' analog zur Diskettenstation erlaubt.
- 4. EnthAlt der Filename einen Punkt, wird in jedem Fall auf eine Kennung gewartet. Auf den Joker '* muss ein Punkt unmittelbar folgen.
- Die Verwendung von '* und '?' bei Filenamen in der Save-Routine ist zwar möglich, aber nicht sinnvoll.

6. Bei Eingabe eines ungültigen Filenamens erhalten Sie eine Fehlermeldung '? FILENEME NOT VALID'.

Ebenso wie das Laden mit LOAD "filename",7 erfolgt das Abspeichern bei SUPERTAPE mit SAVE "filename",7. Es wird jeweils der Basic-Programmspeicherinhalt übertragen. Beliebige Speichersegmente können übertragen werden, wenn vor dem Aufruf der SUPERTAPE-SAVE-Routine die Anfangsadresse des zu übertragenden Speicherbereiches in \$C1, \$C2, die Endadresse in \$AE, \$AF abgelegt wird. Das ist bei den meisten gängigen Monitoren der Fall.

Ladebioweise

Wir empfehlen Ihnen, von der Möglichkeit der Filekennung ausführlich Gebrauch zu machen. So können Sie z.B. BASIC-Programme mit der Kennung '.BAS' abspeichern, z.B.: SAVE "PROGRAMM.BAS",7. Welche Kennung Sie wählen, bleibt Ihnen überlassen; nur zwei Sonderkennungen bleiben speziellen Anwendungen vorbehalten:

SAVE "PROGRAMM.AUT".7

songt für einen Autostart des so abgeSAVEten BASIC-programmes,

SAVE "PROGRAMM.COM",7

sorgt für einen Autostart des so abgeSAVEten Maschinensprache-Programmes, das ab Anfangsadresse gestartet wird (und somit nötigenfalls gleich zu Beginn einen Sprung auf die gewünschte Startadresse enthalten muss).

LOAD "",7 1Adt das nächste Programm
LOAD "SU*",7 1Adt "SUPER", "SUPPE", "SUCHEN" etc.
LOAD "SU??E",7 1Adt "SUPPE", "SUCHE", etc.
LOAD "SU.BAS",7 1Adt Basic-File "SU"
LOAD ".AUT",7 1Adt das nächste Autostart-Programm
LOAD "FILENAME",7,1 1Adt "filename" absolut.

Datenfiles

Datenfiles können per SUPERTAPE über eine OPEN- und CLOSE-Anweisung angelegt werden. Hier gilt, analog zur Datenspeicherung auf der Commodore-Kassette, folgende Vereinbarung:

Die Geräteadresse für SUPERTAPE ist 7.

Ein Schreibfile wird durch die Sekundäradresse 1 eröffnet.

Ein Lesefile wird durch die Sekundäradresse O eröffnet.

EOT-Marken brauchen nicht gesetzt werden, da SUPERTAPE, sobald ein Schreibfile ordungsgemäss geschlossen wird, automatisch ein

Fileendekennzeichen auf Band schreibt.

Mit dem Zeichensatzgenerator können Sie Ihren eigenen Zeichensatz auf dem C-64 kreieren. Beim Editieren werden die einzelnen Punkte mit Hilfe der Leertaste (Space) gelöscht oder gesetzt. Gross/Kleinschrift, Blockgrafik oder Reverse Darstellung kann über die üblichen Tasten eingeschaltet werden, soda^ es also auch möglich ist, z.B. das grosse reverse 'Z' durch ein kleines 'a' zu ersetzen. Das jeweils erstellte Zeichen sehen Sie rechts oben im Bild in Originalgrösse.

Wenn Sie Ihren Zeichensatz absaven, wird ein durch RUN startbares Programm erzeugt, das den neuen Zeichsatz initialisiert. Die Programm-Kennung erfolgt durch einen an den Namen angehängten ' \uparrow ', z.B.: ZEICHENSATZ \uparrow .

Wenn Sie den so abgeSAVEten Zeichensatz innerhalb des Zeichensatzgenerators laden, ist die Kennung ' \uparrow ' jedoch nicht anzugeben.

Ein Neustart des Zeichensatzgenerators ist mit SYS 38000 möglich.

HINWEIS:

Zum Betrieb des Zeichensatzgenerators wird der Bildschirmspeicher in einen anderen Bereich gelegt. Betätigen Sie nach Programmende STOP/RESTORE, wird der C-64 Bildschirm wieder eingeschaltet. Jedoch setzt das Betriebssystem nicht alle erforderlichen Adressen zurück, sodass Sie zusätzlich ein POKE 648,4 geben müssen.

SUPERSONIC

Sie sind Pilot eines schnellen Raumschiffes und haben die Aufgabe, im Raum schwebende Astronauten aufzufangen. Missglückte Manöver und Kollisionen mit Meteorgestein kosten Energie, wobei die Situation natürlich umso kritischer wird, je geringer Ihre Energievorräte werden. Wägen Sie sorgfältig zwischen Ihrem eigenen Schicksal und dem der Astronauten, und behalten Sie die Nerven bis Sie sich mit -f1- in den freien Raum katapultieren...

Joystick in Port 2 oder Keyboard mit den Tasten z/c (links/rechts), k/m (auf/ab) und e (Auffangen).

Wollen Sie SUPERSONIC absaven, tun Sie dies, bevor Sie mit dem Spiel beginnen.

HILFSPROGRAMME

Die Hilfsprogramme umfassen die Funktionen DELETE, RENUMBER, MERGE, DIRECTORY und REM-OUT, die auf der INPUT 64 - Cassette als Komplettpaket abgeSAVEd sind. Näheres entnehmen Sie dem Hilfstext-Programm der Cassette.

Aus diesem Text heraus können Sie die einzelnen Funktionen als Paket mit CTRL S absaven. Dies kann dann als Basicprogramm geladen und mit RUN initialisiert werden.

Die Startadressen für die einzelnen Hilfsprogramme sind folgende:

| SYS | 38000 |
|-----|-------------------|
| SYS | 38300 |
| SYS | 38600 |
| SYS | 38800 |
| SYS | 3 95 00 |
| | SYS SYS SYS |

Assembler listing R E M - 0 U T

```
0000 2F
                    ORG 38000
9470 408494
                     JMP START
9473 53
             TEVE
                    DFM "SYNTAX ERROR IN "0
9484 A62B
             START
                    LDX 43
9496 4520
                    I DA 44
9488 85FC
             L00P1
                    STA 252;
                                    "ANEANGSADRESSE DER ZEILE NACH 251/252
943A 86FB
                    STX 251
948C A900
                    LDA #0
948E 85D4
                    STA 212:
                                    "STRINGFLAG LOESCHEN
9490 A004
                    LDY #4
9492 B1FB
                    LDA (251),Y;
                                    "1. BYTE LESEN
9494 0922
             STTEST CMP #34;
                                    "AENDERUNG DES STRINGFLAGS ?
9496 0002
                    BNE SAMODU
9498 E6D4
                    INC 212
943A AA
             SAMODU TAX
049B A504
                    LDA 212
9490 2901
                    AND #1
949F 08
                    PHP
3466 36
                    TVA
9461 28
                    PLP :
                                    "STRINGFLAG GELOESCHT ?
34A2 D004
                    BNE NXTRYT
94A4 C98F
                                    "REM
                    CMP #143;
94A6 F008
                    BEQ RMARK
94A8 C8
             NETBYT INY
94A9 B1FB
                    LDA (251),Y
94AB DØE7
                    BNE STTEST
94AD 20EC94
                    JSR ANFADR;
                                    "ANFANGSADRESSE DER NAECHSTEN ZEILE LADEN
9480 403894
                    JMP LOOP1
94B3 5004
             RMARK
                    CPY #4;
                                    "1. BYTE ?
3485 FØ12
                    BEQ INKRY
                                    "TRENNZEICHEN ": ' VOR 'REM' SUCHEN
94F7 88
             TRENN DEY :
9488 0004
                    CPY #4
                    BCS LDEBYT
34BA B003
94EC 40FA94
                    JMP FEHLER:
                                    "NICHT GEFUNDEN -> SYNTAX-FEHLER
```

| | | | *PROGRAMMENDE NACH 90/91 | | "ANZAHL ZU VERSCHIEBENER BYTES BERECHNEN | | | | | "ANZAHL LOW | | | "ANFANG DES ZIELBEREICHS NACH 20/21 | | | | | | | | | | | "UMSPEICHERSCHLEIFE | | | | | | | | | CINCLOSINIES INCO DESECUISES | "PROGRAMMENDE NACH 90/91 | | | | | | | | "PROGRAMMENDE NACH 45/46 | | | | "CHRGET-POINTER RUECKSETZEN UND CLR | |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------|--|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-------------------------------------|--------|---------------|-------------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------------|------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------------------------------|-------|
| STA 254 | RTS | ? | LOESH JSR ENPROG; | | LDA 91; | SBC 36 | TAX | LDA 95 | SBC 90 | STA 34; | BCS ZIEL | NA. | Z1EL LDA 96; | SBC | STA 21 | LDA 90 | STA 20 | LDA 253 | SBC 34 | STA 253 | LDA 254 | SBC #8 | LDY 34 | SPEICH LDA (20), Y; | STA (253),Y | IN | INC 21 | INC 254 | DEX | BNE SPEICH | n Z | CANDO 00 100 4000011 | CIO 35K 4EES1. | LDA 34; | ADC #2 | STA 30 | LDA 35 | ADC #0 | STA 91 | RTS | SCHLUS JSR ENPROG | LDA 90; | STA 45 | LDA 91 | STA 46 | JSR 42585; | 00.00 |
| 9525 85FE | 3527 68 | 800000 | 195 | 952B 38 | 952C A55B | 952E E560 | 3530 AA | 9531 A55F | 9533 E55A | 9535 8522 | 9537 8001 | 9539 E8 | 953A A560 Z | E300 | 953E 8515 | 9540 A55A | 9542 8514 | 9544 ASFD | 9546 E522 | 9548 85FD | 954A ASFE | 9040 5300 | 9550 A422 | | 9554 91FD | 9556 C8 | 9559 E615 | 955B EGFE | 955D CA | 955E DØF2 | 9360 60 | 900 | | 9565 A522 | 9567 6902 | 9569 855A | 956B A523 | 9560 6900 | 956F 855B | 9571 52 | 195 | | 9577 852D | 9579 A55B | 957B 852E | 957D 2059A6 | 10100 |
| | | "TRENIZE ICHEN GEFUNDEN | | ", FALLS 1. BYTE | "ANFANG DES LOESCHBEREICHS NACH 253/254 | "ENDE DES LOESCHBEREICHS NACH 95/96 | | | | | | | | | | *BEREICH LOESCHEN | "LINKPOINTER NEU BERECHNEN | "ANFANGSADR. DER NAECHSTEN ZEILE LADEN | | | | LIO - GNORIO IL 32 | | "ZEILENANFANG HIGH | | "PROGRAMM BEENDEN | | "CR/LF | | "FEHLERMELDUNG AUSGEBEN | | באגמטן. | | "AKTUELLE ZEILENNUMMER LADEN | | | | | "ZEILENNUMMER AUSGEBEN | "CR/LF | "PROGRAMM BEENDEN | | "ANFANG DES LOESCHBEREICHES NACH 253/254 | | | | |
| CMP #58 | BRE TRENT | CPY #41 | BNE NOTFIR | INKRY INY ; | NOTFIR JSR ANFLSH! | LDY #e; | LDA (251),Y | STA 95 | INY | LDA (251),Y | 3TA 36 | LOA 35 | BNE UNGLO | DEC 36 | UNISLØ DEC 95 | JSR LOESH; | JSR ENPROG; | JSR ANFADR; | JMP LOOP1 | • | ANFIADR LDY #6 | TAX : | . XI | LDA (251),Y; | BNE ENANF | JMP SCHLUS; | ENANT KIN | FEHLER JSR 43735; | LDY #8 | FELOOP LDA TEXT,Y; | BEG ENFEHL | JSR 65498) | 900 133 548 | ENFEHL LDY #21 | LDA (251),Y | TAX | ΙΝ̈́ | LDA (251),Y | JSR 485891 | JSR 43735; | JMP SCHLUS; | | ANFLSH CLC ; | TYA | ADC 251 | STA 253 | 000 |
| | | | | | 93 | 34CD 4888 | 8:1:8 | | | | 3558 | | | CSES | CSSF (| 263262 | 206195 | 20EC94 | 408394 | | | BIFB | | B1FB | 94F4 0003 | 407295 | | 94FA 2007AA 1 | | 4 | F006 | 2002FF | 200 | | B1FB | | | 9510 B1FB | 9512 20CDBD | 9515 20D7AA | 9518 407295 | | | | 9510 65FB | 951F 85FD | |

| 9654 FØ15 | CSOD | 20CFFF | | | | F006 | BD9F95 | | Aggg | 963D ASER . | | 407484 | 9635 8525 | 9633 A55B | | | 208396 | 207A96 | 9627 9886 | 9623 0004 | 9621 9014 | E4FE | 9610 8660 | 961B 855F | 9619 B15F | 9617 AA | 9615 FØ12 | BISF | A001 | 960E 4C1F36 | 960F A55F | Jana Base | | | 9601 85FD | 95FF A55F | | | 355 0 3555 | 4 P | | | | | 203096 | 95E5 86F8 | ר מ ר | הית הית הית | | n d | | 4CF695 | מששש ביד | | TOUR TIME TOUR | Dagganhia |
|-------------------|------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|---------------|----------|-------------|-----|---|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|---|-----------|-----------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------|----------|-------------------|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|-------------------------|---------|------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|--------|---|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| 8 | | IN T | | | ٠, ١ | | WRIT1 L | ٠, | | . TE - | • | | 2 E E | , - | ω | _ | | LOESCH J | . | . 00 | | FOUND C | s | s i | | - | . 00 | | VEOUND : | ، د | | - α | , . | _ | s | _ | ກເ | | 100 | , | ٠ | ٠. | ۲, | ۲. | | WEBT S | | | | | | | | ii | 1 1 1 | š |
| BE@ ENLES! | | | BNE WOITI | | | | LDA MENU, XI | | LDY #80. | מא מקו | | JMP 42199 | STR 45 | | STA 45 | LDA 30 | | | BCC SCHILLS | BAE LOESCH | BCC SCHLUS? | | STX 96 | STA 95; | LDA (95).Y | TAX DEY | BEO LOESCH! | | - DY #1 | JMF FOUND | DA 95 | | | | STA 253 | LDA 95 | STA 254 | LDA 96: | | | JMP 42515; | | | | JSR WRITE: | STX 251 | 2 | מי א | 0.00 | ת מ | DEM : MAD DELETE | MO BEGINN | OKG 38300 | | t | J |
| "ENDE DER EINGABE | | "CHRIN -STRING EINLESEN | | | "CHROUT | | "TEXT AUSGEBEN | "CRVLE | | | | 0 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 | "CHORST-POINTER BUSCHASTING CLE | | | | "PROGRATMENDE NACH (90) | "UNSPETCHER-ROUTINE | | | "BEREICHSENDE < ANTANG -> NICHTS LOESCHEN | | | "ENDE DES BEREICHS NEU SETZEN | | | *BIS PRGENDE LOESCHEN | | | | | "CHRRY SET, MENN ZEILE NICHT VORHANDEN | "ENDE DES BEREICHS EINLESEN | | | | | THE VACO COS SERVICES FIRSTS | "פעקפעה סקה מקמקורוני קווש קהקע | | "STARTADRESSE DER PROGRAMMZEILE NACH (95) | "UMUANDLUNG STRING/ZAHL | "CHRGOT | "CHRGET-POINTER SETZEN | "AUS-/EINGABE-ROUTINE | | | | | | "ME DELETE-BEREICH VON: OF O. BIS: 6398 | | | | | - n - |
| | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | 60 | | | و و | 96 | 9636 |
| _ | 8558 | 96BF 6900 | 96BD A523 | 96BB 855A | | - | | | 9683 20 | 9880 007 | | | SEAD FEEL | 9689 0889 | 96A8 C8 | 96A6 91FD | 96A4 B1FB | 96A2 A422 | 96A0 85FE | SESC FORM | | 9698 E522 | | 9694 85FB | 9692 A55A | 3636 FANA | | 9688 E8 | | 3687 8522 | OFFICE SECTION | 9888 | | 967E A558 | 9670 38 | 957A 208396 | 107A 20 | 967A 20 | 9579 60 | 9677 857B | 9673 857A | | 3671 A9 | | | 9668 A300 | 9883 D9F4 | 9000 9000 | | 0000 | | | | 965A E93A | | |
| | | 6900 | A523 | 855A | 5902 | A522 | 18 | 2033A5 ENPROG | 20 | 20 0 | 795 | 9 9 | ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | 1010 | 8 | 91FD | 81FB | A422 | 8SFE | יי פפי | | E522 | ASFO | 85FB | A55A | 8550 | A560 Z IEL | 83 | 8001 | 8528 | 7.5.0 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 | 1 | E580 | A558 | 38 | 208396 UMSPEI | 1574 29 · | 200 | 89.0 | 857B | 857A | A3DS CHRGT | A9 ; | 80 | 390835 | ASOO ENLES | DØF4 | 29093 | 990895 | 0000 | 3000 | 1000 | ESCS | 38 38 | 9005 | 9667 |
| | STA | 6900 ADC | A523 | 855A STA | 6902 ADC | AS22 LDA | 18 | 2033A5 | 20 | EN E | 795 | DEX DEX | SEAR FREE INC 254 | 1000 | C8 INY | 91FD | BIFB ACTION LDA | A422 LDY | BSFE STA | 1000 F | 0070 | E522 | ASFD LDA | BSFB STA | ASSA LDA | 8550 | A560 ZIEL LDA | E8 INX | B001 BCS | 9687 8522 STA 341 | 7.5.0 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 | 11 | E580 | A558 | | 208396 | 167A 29 | 200 | SO BTS | 9677 9578 STA 123 | 857B | A3DS CHRGT LDA | A9 ; | 80 | 990835 STA | HENDER LOA | DØF4 | La INX | ganags . STA | 0000 | SANIHX RCC | 1000 | ESCS | | 9005 8:0 | 9667 |

| HSSECMID CPT 11 8000 CF 8000 CF | ui | 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 9745 ACEC 9745 ACEC 9747 BCC BCC 9747 BCC BCC 9750 CCC BCC 9752 CCC BCC 9752 CCC BCC 9752 CCC BCC 9752 CCC BCC 9754 ACC 9754 ACC 9764 CCC BCC 9764 CCC BCC 9764 CCC BCC 9764 ACC 9764 ACC 9764 ACC 9766 ACC 9766 ACC 9766 ACC 9766 ACC 9766 ACC 9774 ACC 9775 ACC 9776 ACC 9776 ACC 9777 ACC 9777 ACC 9777 ACC 9777 ACC 9777 ACC 9776 A | LON # (1987) 198 4281, 198 4281, 100 35 100 35 100 35 100 34 100 35 100 34 100 35 100 34 100 35 100 34 100 35 100 34 100 35 100 34 100 35 10 | "CHRGET-POINTER SETZEN "PARAMETER FUER 'LOND' LESEN "LOND-ROUTINE "LUNPOINTER FUER ZEILEN BERECHNEN "UND (45) AUF STARTAGN. DER VARIABLEN SETZEN "UND (45) AUF STARTAGN. DER VARIABLEN SETZEN "EEHLER BEIM LADEN "FEHLERBEHANDLUNG "POINTER AUF IEXTANFANG SETZEN "POINTER AUF IEXTANFANG SETZEN |
|--|--|--|--|--|--|
| 98 | BCS INPTE STA NAME, Y INY ENINPE LDA #8 | | 9783 F006 9785 2002FF 9786 E8 9789 D0F5 | | сикоит |

Assemblerlisting D I R E C T O R

| 9825 40898 JAP REED | 9821 900197 STA GEBART X: "ZIEEEBNEDIGE SPETCHEDN | E003 ZAHL CPX #3 | 99 SYNTAX | | 6 | 3EC | | BCC | CMP #48 | | CMB #13 | REED | • | • | 37 | 97ED 96500 LOX 89 | STED AND : DET DOSGET | Ŧ | | AUSGT1 | 97F3 P2FF LOX #255 | | | | 97EC 857A - HOSGH FUH #KGENHETY "CHRGET-FULNIER NEU SETZE" | AA JSR 43735; | | 97E4 A57B LDA 123 | 48 PHA | 97E1 A57A BEGIN LDA 122; "CHRGET-POINTER RETTEN | 97EL AS | 47 TEXT | 4C LEMU | 8888 GERAEL DEM | S7C1 FFF GERAET DFW | FFFF BLKZAL | EF LINE | at out | 9795 00 FIRST DFB 0 | 90 BUCHST | 90 DONE | 4CE 197 JMP | 0000 2F ORG 38800 |
|---------------------------------------|---|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------|--------|----------------------|------------|--------------------|-----|-------------|------------|--|---------------|-----------|-------------------|------------|---|---------------------|----------|----------|-----------------|---------------------|-------------|---------|-------------|---------------------|-----------|------------|------------------|-------------------|
| 99 98 LOOP2 | 9899 F006 B | | | 20ED38 LOOP0 | 4CEB99 | 988B C003 E | 9888 AD9537 L | 3885 8DC097 S | 9982 20ED98 J | 987F 8D8F97 5 | • | • | • | • | • | 97 | | | 9866 28ED98 INBRON J | | | | 985D A590 L | ••• | 8 | 9855 A960 | | ë | | N9ME | 98 | | | 983E 2089ED 1 | Ë | , | • | 9834 859507 | | 9839 ASED | • | 207399 CKL+ | 2 |
| JMP LAST; JSR GEBYT | BEG NLOOP | BEG LOOPS | CMP #32 | JSR GEBYT | JMP FRST! | BNE L00,20 | LDA FIRST | STA BLKZAL+1 | JSR GEBYT; | STA BLKZAL | JSR GEBYT; | JSR GEBYT | JSR GEBYT | STA QUOTE | STA DONE | STY BUCHST | LDY #5 | LDA #8 | INDRON JSR GEBYT: | ECC INSKUN | | LSR | LDA 144 | JSR 60947; | JSR 60871; | LOA #96 | LDB 58531 | JSR 60926; | JSR 60893; | LDA #"#" | JMP ERRORS | BPL NAME | T DA 144 | ISB 59957: | JSR 60684; | 2 144 | 1 | STX FIRST | DX #50 | LDA 253 | ISB 43735; | OTA NOTIFIER | |
| "LESEN UND AUSGEBEN DER LETZTEN ZEILE | | | | | "LESEN UND AUSGEBEN DER KOPFZEILE | | | | "HIGH-BYTE BLDCKZAHL | | "LOW-BYTE BLOCKZAHL | | | | | | | | "BYTE LESEN | in 1 | | | | "ACPTR | "TKSA | 2 | | "UNLSN | TUOI 2 | | "DEVICE NOT PRESENT | | OFCOIN | | LISTEN | | | | | į | .087.E | "GERAFIENI MARTO | |

| Pine Forcing 1990 | PAKE POINTED PAKE POINTER PRINTER PARTER PARTER |
|--|--|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | MCDRU JPP BACK |
| | MODRU CAP WA4 |
| | σ ~ , σ ~ , ~ ∞ |

Forts.: ASSEMBLERLISTING "DIRECTORY"

Assemblerlisting R E N U M B E R


| | | | | | | | | | "1.ZEILENNUMMER UND SCHRITTWEITE LESEN | | | | | | | | | - | | | NEST MISSELL IN SCHOOL TEST. | • | • | • | | | • | | | "SCHRITTLE ITE =0 -> =100 | | | | SCHRILIMETIE HUDIEREN | | | | | - | | |
|-----------------|------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------|--|---|---|---|--|--|-----------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------------------------|---|---|--|-------------|--|-------------|---|---|--|
| | | LDA (251) | ž | Υ₩ | LDA (251) | BNE ZEILBF | RTS | | LES LDX #0; | STX 251 | JSR WRIT! | JSR CHRGT | JSR 121; | JSR 45371) | LDA 21 | STA NUBRO | LDA 20 | STA NUBRO | JSR 43735 | EDX #33 | SIX 251 | JSR CHRGT | JSR 1213 | JSR 43371 | LDA 21 | STA DFFRZ | STA DEFRZ | 0RA 21 | BNE UNG | LDA #100; | ٧, | _ | | SE CLC , | LDA NUBR | AUC DFFRZ | STA NUBR | LUA NUBRA | ACC UPPRZ | SIH NUBK+ | BCC ENDFF |
| SAFE 204CSB WTZ | | 9803 B1FB | 98 0 5 C8 | 3806 AA | 9807 B1FB | SBØS DØDE | 9868 68 | SBOC A2 | SBOC A200 LIRT | | 9810 20B89D | 9B13 201E9E | 9816 207900 | 9B19 206BA9 | 9B1C A515 | 9B1E 8D949A | 9B21 A514 | 9823 8D939A | 9826 2007AA | SBES AZZ1 | 9828 8658 | 3830 201E9E | 9833 207900 | 9836 206BA9 | 9839 A515 | 9838 30369A | 9840 8D959A | 9843 0515 | 9845 D004 | 9847 A364 | 8514 | 89 | 8 9 | 20 | 984D AD919A | 9858 6D358A | 9853 80919A | SESS AUSZSA | SESS SUSSES | | 985F 9009 |
| | | | | | | | | | | | "PROGRAMMENDE SUCHEN | "1. ZEILENNUMMER UND SCHRITTWEITE EINLESEN | | | | "FLAG FUER 1. PASS | | "AUSGEBEN DER PASSNUMMER | "PROGRAMMANTANG ABSPEICHERN | | | | "RELEV. BEFEHLE SUCHEN | *FEHLERFLAG | *PROGRAM1 BEENDEN | GRAMINSSEG GEO NEGERIA: | *CE. LF | "SPRUNGADRESSEN INNERHALB DER ZEILEN AENDERN | "ZEILENAUPMERN AELDERN | PROGRAMMENDE | | "I. ZEILENAUNDER LADEN | | | | | "HATHNESHURESSE DER ZEILE NACH (201) | | | | a.≻ |
| | | | | | | | | | | _ | | JSR WRTLES; | LDA #0 | STA CTRLZL | STA CTRLZL+1 | STA FIRST; | STA ERROR | JSR PASSNU! | LDA 43; | DH-NH7 HIS | STA ZANEAD+1 | JSR CHZN | JSR TORKSU; | LDA ERRØR; | BNE SECNO | INC FIRS | JSR 437351 | JSR TOKSU; | JSR | SMD S | | CINE DE MINI | LDA 44 | DEC SECIED | LDX 43 | CD7 #1 | S S I I E S S S S S S S S S S S S S S S | 100 KIS | DED 1:1700 | BEG MICES | Z |
| | ü | | 8 | N | Œ | ~ | Ŋ | š | 8 | šī | È | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SECND | į | Z | | | | : | ב ב | | | | |
| | DFM 100010 STA (251).Y | 91F8 91F8 91F8 91F8 91F8 91F8 91F8 91F8 | 96FE 46469 WT28 577 221), Y | 96FC 91FB 177 (251), Y | 94FC 91FB 477 (251), Y | 96FC 91FB 477 6251./Y FEM 6 96FC 91FB 187 6251./Y 96FL 96B 477 6251./Y 96FL 96B 477 6251./Y 96FL 96B 47 67 6251./Y 96FL 96B 47 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 | 90FM - 100MTO | OFM *** IOBM************************************ | 90 FM - 100 | OFM * 10mm** OFM * 10mm** OFM * 10mm** OFM * 10mm** OFM OFM | DFM 10mm** 94FE 91FB 17 (251)./Y PEM 94DF 91FB 10Y 40 (251)./Y DFM 94DF 94DF 11V 40 (251)./Y DFM 94DF 94DF 11V 40 (251)./Y DFM 94DF 94DF 11V 421)./Y DFM 94DF 94DF 11V 421)./Y 94DF 94DF 94DF 11V 421 94DF 94DF 94DF 11V 421 94DF 94DF 94DF 11V< | Chicago | OFFM 10mm* SAFE CA158 WITS ST (2511) V (2511) | Characteristics | PER PER | CFM 10mm CFM 10mm CFM 10mm CFM C | STATE STAT | STATE STAT | PERM FREE PERM PERM | Chief Color Chief Chie | STATE STAT | STATE STAT | STATE STAT | OFM ** IOBME** SPECIAL SECTION SPECIAL SEC | STATE STAT | STATE STAT | Price Pric | PER PROGRAMM PRO | DFM 10mm 1 | PERM PART 10 MIN PART PART | DFM DFM | DEM | PERM PAGE PAGE | DEFM 1987 | DEM 1000FF 1000 | DEPM 1988 | DEFM 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 1000000 1000000 100000000 | DPM | DEFM 100000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 10000000 10000000 100000000 | DPM PROGRAMMENDE SUCHEN PROGRAMMEND SUCHEN PROGRAMMEND SUCHEN PROGRAMMEND SUCH PROGRAMMEND SUCH | DEF 1000FF 1000 |

| *FEHLERMELDUNG AUSGEBEN | "1. ZEILENNUMMER (NEU) LADEN | | "ZEILENZAEHLER = 0 ? | | *SCHRITTWEITE ADDIEREN | "ZEILENZAEHLER DEKREMENTIEREN | | | | | | | THE CALL CALLET | - CHAL IN SIKING UMMHNUELN | | "EXPONENT FUER FLOATINGPOINT-ACCUMULATOR | "RESTL, REGISTER FUER FAC SETZEN | "ZAHL/STRING-WANDLUNG | | "STRING SPEICHERN | | | | | | Contract to the contract to th | "SIKINGCHENGE DEK HLIEN ZEILENWUMPEK | STRING INC. VELIEN SET ENTERED | | | | "DIFFERENZ BEIDER STRINGLAENGEN | | | | "ADR. DES ZEILENENDES ANPASSEN | | | | | | | REST DES PROGRAMMS VERSCHIEBEN | |
|---|------------------------------|------------------------------|--|------------|------------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------|--------------|--|---------|---------|--------------------------------|----------------|
| JSR ZENDFD; ZEILFD RTS ; | | NZLOOP LDA ZELE | ORA ZELE+1; | BEG ENNIZL | JSR OFFSET; | LDA ZELE; | BNE ZUNGLØ | DEC ZELE+1 | ZUNGLØ DEC ZELE | | 010 | 8 L L 17MH |) 20010 010 001 | | (n) X (n) | SEC #144; | JSR 48201; | JSR 48605; | LDX #255 | LADE 1NK , | LDA 257,X | STA STRI,X | BINE LADE | SEC | LDA ENZA | SBC HNZH | TVA CHENDLY | STA LAFINIAL | | SEC | SBC LAENOL | TAY ; | BPL WTF 11 | | WTR 11 CLC | ADC 2517 | STA 251 | LDA #0 | ADC 252 | STA 252 | ξ | PHA | JSR UMSPEIS | 6 7 |
| | | | SCAB ODGBSC | SCAE F011 | 3CB0 204C9B | 9CB3 AD6A9C | 9CB6 D003 | 9CB8 CE6B9C | | | | | Ģ | | 3000 0000 | 9008 | 9CC9 2049BC | 9CCC 2000BD | SCCF AZFF | | 9CD2 BD0101 | 3CDS 3D783B | 9CD8 DØF7 | 9CDA 38 | 9CDB AD789B | SCUE EUTESB | GCE1 BUTCH | 9CE5 807898 | 9CE8 38 | 9CE8 38 | SCES ED7CSB | SCEC AR | 90ED 1002 | ن | | SCF2 65FB | 9CF4 85FB | SCF6 AS00 | 3CF8 65FC | 3CFA 85FC | 9CFC 98 | 9CFD 48 | 9CFE 20279E | 9001 68 |
| TEMERTING LOESCHEN "ZEILE SUCHEN "GEFUNDEN → | | "NEUE ZEILENNUMMER BERECHNEN | | | GROESSER HES BESSES / | The section of the se | THE PRINCIPLE ZEILENWUMPER LADEN | FEHLERMELDUNG AUSGEBEN | "PROGRAMM BEENDEN | "i. PASS ? | | "SPRUNGADR. INVERHALB ZEILE AENDERN | "CHRGET-POINTER AUF STRINGENDE SETZEN | | | | "CHRGOT | | | | "ZEILE (IN 20/21) SUCHEN | '2E ILENZ AEHLER | | | | | nig myosung. DER ZEILE MACH 35/86 | | "ZEILENNUMMER LOW | | | | "ZEILENAUNDER HIGH | "ZEILE GEFUNDEN ? | | "ZEILENZAEHLER ERHOEHEN | | | | 'ADR. DER NAECHSTEN ZEILE MACH XREG/ACCU | | | "PROGRAMMENDE ? | NACH LENNINGER |
| SIM ERRORZ) JSR ZEILE; LDA ERRORZ; DANG GAIRDZ | BNE ENINGS | | THE PERSON AND THE PE | | | 150 20000 | 190A017 V66 | JSK FEHLNG | <u>E</u> | KLMAX LDY FIRST; | BEO ENINEZ | JSR ZASTR; | ENINPZ LOA ENZA; | STA 122 | LDA ENZA+1 | STA 123 | JMP 1213 | | ZELE DFW | | ZEILE LDA #0; | STA ZELE | STA ZELE+1 | # 101 | 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 25 TES 1132 | | l X | LDA (35), 71 | CMP 20 | BNE ZEILIN | INY | LDA (95),YJ | CMP 213 | | ZEILIN INC ZELE! | BNE ZLINI | Z i | ZLINI LDY #8 | LDA (35), Y; | Xer | ĭN≺ | LDA (95), Y; | JSR ZAGVOB |
| 3C37 206C9C 3C37 206C9C | SCSD DOTE | SC42 AE919A | 3C45 AD929A | 3C48 C9FA | 3C4A 9883 | 3C4C 208990 | ACAE SACCOD | 2 6 | | ⊈ | 3C58 F003 | 3C5A 20C29C | <u> </u> | 3C60 857A | 3C62 AD739B | 3C65 857B | 3C67 4C790c | | SCSA FFFF ZE | | | SCEL SUGASC | 3C/1 8D6B9C | 1001 1001 | 3C78 A62B | | | | 3C7F B15F | 3C81 C514 | 3C83 D007 | | 3C86 B15F | C515 | | SCBC EE6ASC ZE | . : | 3031 EE6890 | | CSG BISE | | | B15F | CSE 20839D |

| | 9D68 8D7A9B | 9D65 8D9E9A | 9063 A97F | 9D63 A9 | 9062 60 | MERRING ACOR | 905C A0949A | 9059 80919A | SDS6 AD939A | SDS6 AD | 9053 407484 | 9D50 2059A6 | 9D4E 8520 | 9D4B AD999A | 9D49 852E | 9D46 AD9A9A | 9D43 20849E | 9043 20 | 9D42 60 | 9D40 8515 | 9D3E 8614 | 9D3C 6900 | 9039 AD989A | 9D38 AA | | | 9D32 A902 | | | 902F A9 | | 9D2A 10F8 | 9029 88 | 9027 9114 | 9024 897098 | 9023 88 | 9D20 AC7898 | 9D1E 8515 | 9D1B AD779B | 9019 8514 | 9D16 AD769B | 9D13 8D7998 | 9D10 6D799B | 900E A900 | 9D0B 8D789B | 9008 607898 | 9005 CE7998 | |
|----------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|-------------------|--------------|---|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DUMMY5 | | | ZENOFO | ** | | | | | AVEZN | | | | | | | | SCHLUS | • | | | | | | | | | | _ | PLUS4 | • | | | | | ZLSET | | | | | | | | | | | MTR I | | |
| DUMMYS DFB 44; | STA ERRORZ | STA ERROR! | ZENOFO LDA #1271 | | RTS | SIR NURK+1 | LDA NUBRØ+1 | STA NUBR | LDA NUBRO | | JMP 42100 | JSR 425851 | STA 45 | LDA ENPR | STA 46 | LDA ENPR+11 | JSR ENPROG | | RTS | STA 21 | STX 20 | ADC #0 | LDA ZANFAD+13 | TAX | ADC ZANFAD! | CLC | LDA #21 | DFB 44; | LDA #41 | | JMP ENPROG | BPL ZLSET | DEY | STA (20).Y | LDA STRI.Y | DEY | LDY LAENNW | STA 21 | LDA ANZA+1 | STA 20 | LDA ANZA; | STA ENZA+1 | ADC ENZA+1 | LDA #0 | STA ENZA | ADC ENZA | DEC ENZA+17 | BPL WIRI |
| "BIT" | | "FEHLERFLAGS SETZEN | *POINTER AUF AUSGABETEXT | | | | | | "1. ZEILENNUNGER (NEU) LADEN | | | "CHRGET-POINTER RUECKSETZEN UND CLR | | | | "UND NACH 45/46 BRINGEN | "PROGRAMMENDE SUCHEN | | | | | | "ZEILENANFANG HIGH | | "ZEILENANFANG LOW | | "ADR. DER ZEILENNUMMER NACH 20/21 | *B2W | "ADR. DES ERSTEN BYTES DER ZEILE | | "LINKPOINTER NEU BERECHNEN | | | | "NEUE SPRUNGADRESSE SCHREIBEN | | "LAENGE DES NEUEN STRINGS | | | | "ADR. DES STRINGANFANGS NACH 20/21 | | | | | "ADR. DES STRINGENDES ANPASSEN | "ADR. DES STRINGENDES ANPASSEN | |
| | | 9DCD C90D | | 9DC8 D0F5 | 9DC7 E8 | 9DC4 20D2FF | 9DC2 F006 | 9DBF BD4F9A | 908C 2007AA | SDBA A000 | 9DB8 AGFB | 9088 A6 | 9DB5 4CD2FF | 9DB3 A920 | 9080 20CDBD | 9DAD AD9C9A | SDAA AESBSA | | | | | | 9D9B D003 | 9D98 AD989A | 9098 AD | 9097 689 | 9095 8539 | 9093 B114 | 9092 88 | 9090 8536 | 9D8E B114 | 908C A891 | 9000 2020 | 9089 20 | 9086 400744 | 9083 280280 | 9081 1954 | | 9D7F C8 | 9D7C 2047AB | 907A 297F | 9079 48 | 9077 8114 | 9D74 20D7AA | 9072 8515 | 9D70 A9A2 | 9D6E 8514 | 9D6C A95A |
| | | | I N | | | | | WRL00P | | | ER IT | • | | | | | | | | | ZCNTRI | | | ZCNTRL | •• | | | | | | | 20000 | 70000 | • | | | | | | | | | MARK | | | | | FEHLNG |
| 010 | פרס העוצים | CM9 #13; | | BNE WRLOOP; | ž | JSR 65490; | BEQ INPT | LDA MENU,XI | JSR 43735; | LDY #0 | LDX 2511 | | JMP 654901 | - BA | JSR 485891 | LDA CTRLZL+1 | LDX CTRLZL | JSR 587321 | STA 211; | LDA #10 | ZCNTR1 DEC CTRLZL | DEC CTRLZL+1 | BAE 2CATR1 | LDA CTRUZU | | RTS C | STA 57 | LDA (20).Y | DEY | STA 58 | LDA (20).Y | LOSE JON PLUSE | 10B DI 100 | 407000 | 120 40708 | | BPI MADE | P : | | | AND #127 | PHA | LDA (20), Y; | JSR 437351 | STA 21 | LDA #162 | STA 20 | FEHLNS LDA #901 |
| "7 IEEE 0 | | "RETURN 7 | "CHRIN | "UNBEDINGTER SPRUNG | | *CHROUT | | "ZEICHEN LADEN | *CR/LF | | "TEXT AUSGEBEN UND ZAHL EINLESEN | | "CHROUT | | "AUSGABEROUTINE | | | "ZEILENDARAMETER AKTUALISIEREN | "CURSORSPALTE | | | | 201120000000000000000000000000000000000 | "KONTROLLZAHL DEKREMENTI | | | | | | | | TO CELLE SETTEMNOMEN NICH STYSO | | נאיני | TOO OF A PLEASE. | "0100BT 25115MB | | | | "AUSGABEROUTINE | | | "FEHLERMELDUNG AUSGEBEN | "CR/LF | | | | "POINTER AUF AUSGABETEXT |

| 003 9985 | BCC SYN | XEL | | 9E3F 655A | ADC 987 | "ENDE DES ZIELBEREICHS NACH 88/89 |
|--------------------|---|--|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0005 E93A | SBC #58 | • | | 9E41 8558 | STA 88 | |
| 38 | 350 | | | 9543 6450 | 9 | |
| SODE ESCE | SBC #198 | ğ | | 9645 6900 | 6 3 3 G | |
| 2006 9006 | SYNTAX BCC WELL | Ė | *KF1NF 216660 | 9E47 8559 | STA 89 | |
| 3000 0005 | | | | 9E49 4CBFA3 | | "BLOCK -VERSCHIEBE -ROUTINE |
| BODE BOEA | BCS INPT | ŗ | | 9E4C 38 | NEGRIT | |
| 30E6 998B9A | | STA BUFFER. Y | BIS ZU S ZIFFERN SPEICHERN | 9E4D A558 | | |
| 9DE3 C8 | | | | 9E4F E560 | SBC 96 | |
| 3DE4 D8E4 | BNE INPT! | ,T. | UNBEDINGTER SPRUNG | 9ES1 AA | TAX | "ANZAHL DER ZU VERSCHIEBENEN PAGES |
| B A988 | ENIND | | | 9ES2 ASSF | LDA 95 | |
| 90E8 936B9A | | FFER, Y | | 9ES4 ESSA | SBC 36 | |
| 30EB 68 | | | | 9ES6 8522 | STA 34) | "LAENGE DES RESTABSCHNITTS |
| 3DEC 20 | • | | | 9E58 B001 | BCS NBORRO | "UEBERTRAG BERUECKSICHTIGEN |
| 3DEC 28 | PASSNR DFM " ***** | . ***** | | SESA E8 | ž | |
| 3DF4 20 | PASSTR DFM PASS ***** | PASS * | 0:**** | 9E58 A560 | NBORRO LDA 96 | |
| 3E03 20 | • | | | 8ESD E900 | SBC #0 | |
| 3E83 2807AA | A PASSNU JSR 437351 | 735, | CRAF | 9ESF 8560 | STA 96 | |
| BEBE AEBFBA | | 1ST | | 9E61 A55A | LDA 90; | *RESTABSCHNITT BERUECKSICHTIGEN |
| 3E09 E8 | | | | 9E63 855F | STA 95 | |
| SEOR BA | , ext | | *PASSALIMAER | 9E65 18 | CLC , | "ANFANG DES ZIELBEREICHS NACH 20/21 |
| 3E8B 8938 | ORA #483 | 33 | *ASC I I - UMMANDLUNG | 95.66 98 | £, | |
| 3E60 80F490 | D STA PASSTR | STR | | 9E67 655F | ADC 95 | |
| 3E 18 A288 | LDX #8 | | | 8E69 8514 | STA 20 | |
| SE12 BDEC9D | PASSLP | LDA PASSNR,XJ | "ZEICHEN LADEN | 9E6B A900 | LDA #0 | |
| 3E 15 F006 | | SSHO | | 9E6D 6560 | ADC 96 | |
| 3E17 2002FF | | 198) | CHROUT | 9E6F 8515 | STA 21 | |
| 3E 1A E8 | ž | | | 9E71 C615 | DEC 21 | |
| 3E 18 DOFS | BNE PASSLP | SSLP | | 9E73 A422 | LDY 34 | |
| 3E10 60 | ENPASS RTS | | | 9E75 B15F | SPEICH LDA (95), YJ | "UMSPEICHERSCHLEIFE |
| 3E1E A9 | | | | 9577 9114 | STA (20),Y | |
| E1E A98B | CHRGT LDA # <b< td=""><td>LDA #<buffer,< td=""><td>CHRGET-POINTER SETZEN</td><td>9E79 C8</td><td>Ĭ</td><td></td></buffer,<></td></b<> | LDA # <buffer,< td=""><td>CHRGET-POINTER SETZEN</td><td>9E79 C8</td><td>Ĭ</td><td></td></buffer,<> | CHRGET-POINTER SETZEN | 9E79 C8 | Ĭ | |
| 3E20 857A | STA 122 | ۰, | | SE7A DOFS | BNE SPEICH | |
| 3E22 A98A | LDA #>BUFFER | JUFFER | | 9E7C E660 | INC 96 | |
| 3E24 857B | STA 123 | ~ | | 9E7E E615 | INC 21 | |
| 3E26 60 | RTS | | | 9E86 CA | OEX | |
| 3E27 AD | | | | 9E81 DØF2 | BNE SPEICH | |
| 3E27 A0789B | UMBPEI | ě | "ANFANG DES QUELLBEREICHS NACH 95/96 | 9583 60 | RTS | |
| 3E2A 855F | | | | 9E84 20 | | |
| 3E2C AD799B | _ | | | 9E84 2033A5 | ENPROG JSR 42291; | "LINKPOINTER NEU BERECHNEN |
| 3E2F 8568 | STA 96 | | | 9E87 18 | CLC | |
| E31 18 | | | | 9E88 A522 | LDA 34 | |
| 1E32 AD9994 | _ | ž | "ENDE DES QUELLBEREICHS NACH 90/91 | 9E8A 6902 | ADC #2 | |
| E35 855A | 8TA 98 | | | 9E8C 8D999A | STA ENPR | "PROGRAMMENDE LOW |
| 3E37 AD9A9A | _ | 7R+1 | | 9E8F A523 | LDA 35 | |
| E34 8558 | STA 91 | | | 9E91 6900 | ADC #8 | |
| E3C 98 | ΗYT | | | 9E93 8D9A9A | STA ENPR+11 | "PROGRAMMENDE HIGH |
| 3E3D 300D | BMI NEGAT! | NAT, | "VERSCHIEBUNG 20 NIEDRIGEREN ADRESSEN | 9536 60 | RTS | |
| | | | | | | |

An dieser Stelle wollen wir Ihnen noch einmal die Zeichnung des ${\sf RESET-Tasters}$ zeigen.



Der Taster wird an Pin 2 und 6 des 6-poligen DIN-Steckers angelötet. Der fertige Stecker kann dann an den seriellen Bus (Rechner oder Floppy) gesteckt werden.

PS. Wir haben erfahren, daß bei den neusten C 64 die RESET-Leitung leider nicht mehr an den seriellen Bus geführt wird. Diese Meldung müssen wir ungeprüft weitergeben. Für eine Rückmeldung (mit Angabe der Serien-Nummer des C64) wären wir dankbar.

DICTIONARY

über 400 englische Vokabeln sind in der mitgelieferten Datei zu diesem Programm bereits enthalten. Um diese Datei nutzen zu können, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: SAVEN Sie zunächst wie gewohnt mit >CTRL< und >s< das Programm "Dictionary" auf Ihren eigenen Datenträger. Dann wählen Sie im Programm innerhalb von INPUT 64 die Option "Vokabeln abspeichern" und sichern die Datei auf Ihre Kassette/Diskette. Das Programm meldet sich nach dem Abspeichern der Datei mit dem Modus "Vokabeln laden". Dies ist programmtechnisch bedingt und muß auch außerhalb von INPUT 64 unbedingt nach dem Sichern von Vokabeln geschehen!! Innerhalb des Magazins übergehen Sie dies einfach durch Drücken von >CTRL< und gleichzeitig >i<.

Noch ein Hinweis zur Eingabe neuer Vokabeln:

Nach 50 Vokabeln die neue Datei abSAVEN und anschließend neu laden !!

Mehrfachbedeutungen können eingegeben werden, in dem Sie derselben Vokabel nacheinander verschiedene Bedeutungen zuweisen.

TECHNISCHES

Daß Ihre Programme lauffähig und absturzsicher sind, versteht sich von selbst. Das heißt im Einzelnen: Das Programm bricht nicht durch Fehlermeldungen ab. Eingabefehler werden abgefangen, die Bildschirmmaske nicht durch ein >REDO FROM START< oder ähnliches zerstört usw.

Programmiersprache ist BASIC oder 6502/6510-Assembler - der Rückgriff auf Simon's Basic o.ä. ist innerhalb von INPUT 64 nicht möglich.

INPUT 64 ist ein Kassettenmagazin – deswegen müssen die Programme auch ohne Diskettenstation lauffähig sein.

Sie senden uns Ihr Programm auf Kassette oder Diskette, dazu ein kommentiertes Listing und eine Kurzbeschreibung.

Und: Sie haben natürlich die vollen Urheberrechte an Ihrem Programm und überlassen es uns zur Erstveröffentlichung.

Außerdem gibt es einige, durch das INPUT 64-Betriebssystem bedingte, spezielle technische Efordernisse:

- 1. Sie dürfen nur den Bereich des normalen BASIC-RAMs (\$0800-\$9FFF) bzw. unter dem BASIC-ROM (\$A000-\$BFFF) belegen.
- 2. Jede Belegung von Zero-Page-Adressen, Veränderung der Betriebssystemvektoren (Interrupt, Tastatur, u.s.w.) muß genauestens dokumentiert sein.
- 3. Die Programme müssen als BASIC-File zu laden und mit "RUN" zu starten sein.
- 4. Die <CTRL>-Taste darf nicht benutzt werden.

Bitte vergessen Sie auf den Listings und Disketten nicht, den Programmnamen und Ihre Anschrift anzugeben.

BET LADEPROBLEMEN:

Schimpfen Sie nicht auf uns – die Bänder sind normgerecht nach dem neuesten technischen Stand aufgezeichnet und sorgfältig geprüft.

Sondern: Reinigen Sie zunächst Tonköpfe und Andruckrolle ihres Kassettenrecorders. Bequem läßt sich dies mit einer Reinigungskassette erledigen, sie können aber auch eines der üblichen Reinigungsmittel und ein Wattestäbchen benutzen. Die genaue Vorgensweise ist im Handbuch der Datasette beziehungsweise Ihres Kassettenrecorders beschrieben.

Führt auch dies nicht zum Erfolg, ist der Tonkopf Ihres Gerätes verstellt. (Dieser Fehler tritt leider sehr häufig auf, sogar bei neuen Geräten.)

Normalerweise ist jetzt ein Besuch beim nächsten Commodore- oder Hifi-Händler fällig, um die richtige Justierung vornehmen zu lassen.

Sie können es aber auch selbst versuchen. Als Hilfsmittel haben wir ein kleines Programm entwickelt, das die Einstellung der Ton-köpfe erleichtert.

Am Ende der ersten Bandseite befindet sich ein cirka 30 Sekunden langes Synchronisationssignal. Mit dem unten als Listing abgedruckten Programm "JUSTAGE" kann dieses Signal ausgewertet werden.

Aber tippen Sie die Programmzeilen erst einmal ein, und speichern Sie das Programm ab.

Nehmen Sie sich dann einen kleinen Schraubenzieher und werfen einen Blick auf Ihre Datasette. Über der "REWIND"-Taste, in etwa 0,5 cm Abstand vom Kassettenfach, befindet sich ein kleines Loch. Wenn Sie die "PLAY"-Taste drücken und durch dieses Loch schauen, sehen Sie den Kopf einer Einstellschraube. Mit dieser Schraube kann die richtige Lage des Tonkopfes eingestellt werden. (Benutzen Sie einen anderen Recorder als die Datasette, entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise bitte dem Handbuch.)

Legen Sie nun die Seite 2 von INPUT 64 ein und spulen zurück zum Bandanfang. Drücken Sie jetzt die "PLAY"-Taste, lassen das Band cirka 45 Sekunden laufen, stoppen es dann und drehen es um. Die Kassette steht dadurch kurz vor dem Synchronisationssignal.

Laden Sie das Programm "JUSTAGE" wieder in den Rechner und starten es. Haben Sie alles richtig abgetippt, kommt die Meldung "PRESS PLAY ON TAPE" – wenn nicht, vergleichen Sie noch einmal lhr Programm genau mit dem abgedruckten Listing.

Nach dem Drücken der "PLAY"-Taste geht der Bildschirm zunächst wie immer aus. Ist das Synchronisationssignal erreicht, wechselt die Bildschirmfarbe; und zwar, bei nicht total verstellten Recordern, völlig gleichmäßig etwa drei Mal pro Sekunde. Liegt die Justierung des Tonkopfes grob außerhalb der zulässigen Toleranz-grenzen, geschieht entweder nichts oder die Farben wechseln un-regelmäßig.

Geschieht dies nicht, verdrehen Sie die oben beschriebene Einstellschraube. Markieren Sie sich vorher die alte Stellung der Schraube. Sonst kann es bei grob verstelltem Tonkopf passieren, daß Sie Ihre alten, mit dejustiertem Tonkopf aufgenommenen Programme nicht mehr laden können. Aber Vorsicht: Ganz langsam drehen und ohne dabei Druck auszuüben! Verdrehen Sie die Schraube in jede Richtung nicht mehr als ungefähr eine Umdrehung. Nach etwas Ausprobieren wird der Bildschirm gleichmäßig die Farbe wechseln. So weit die Grobeinstellung.

Feineinstellung lassen Sie das Band mit Synchronisadem tionssignal und das Programm "JUSTAGE" noch einmal laufen. Schraube jetzt soweit nach links drehen, bis der Farbwechsel ungleichmäßig wird. Diese Stellung genau merken (am Besten markieren) und die Schraube langsam wieder nach rechts drehen: Farbwechsel wird zunächst gleichmäßig, bei weiterem Drehen wieder unregelmäßig. Merken Sie sich auch diese Stellung, und drehen die Schraube nun in Mittelstellung, das heißt zwischen die beiden Randstellungen. Denken Sie daran. daß während der Einstellung auf keinem Fall Druck auf den Schraubenkopf ausgeübt werden darf! Der Tonkopf Ihres Recorders ist jetzt exakt justiert. Sollte sich auch nach dieser Einstellung INPUT 64 nicht laden lassen, erhalten Sie von uns eine Ersatzkassette. Schicken Sie dazu bitte die defekte Kassette mit einem entsprechenem Vermerk ein. Hier noch einmal die Adresse:

Verlag Heinz Heise GmbH INPUT 64-Vertrieb Bissendorfer Str. 8 3000 Hannover 61

LISTING "JUSTAGE"

700 REM J U S T A G E
710:
800 FORI=49199T049410:READD:PS=PS+D:POKEI,D:NEXT
900 IFPS<>24716THENPRINT"FALSCH ABGETIPPT - FEHLER KORRIGIEREN!":END
950 PRINT"O.K."
970 SYS49338
1000 REM VON 49199 BIS 49410
1010 DATA173, 13,220,169,217,174, 4,220,172, 5,220,141, 14,220, 48, 44, 56
1020 DATA102, 88, 36, 89, 48, 12,144, 10,165, 88,133, 90,169,128,133, 88,133
1030 DATA 91,192,121,144, 4,224,115,176, 7,169, 0,133, 92, 56,176, 11,165
1040 DATA 92, 73,128,133, 92, 36, 92, 16, 19, 24,102, 88, 36, 89, 48, 12,144
1050 DATA 10,165, 88,133, 90,169,128,133, 88,133, 91,104,168,104,170,104, 64
1060 DATA 96, 36, 91, 16,252,132, 91,165, 90, 96,160,128,132, 89,165, 88,201
1070 DATA 22,208,250,132, 88,160, 10,132, 89,132, 91, 36, 91, 16,252,132, 91
1080 DATA165, 90,201, 22,208,226,136,208,241, 32,133,192,201, 22,240,249, 96
1090 DATA 32,147,252,120, 32, 23,248,165, 1, 41, 31,133, 1,133,192,169, 47
1100 DATA141, 20, 3,169,192,141, 21, 3,169,127,141, 13,220,169,144,141, 13
1110 DATA220,173, 17,208, 41,239,141, 17,208,169, 70,141, 4,220,169,129,141
1120 DATA 5,220, 88, 32,142,192,201, 42,208,249,173, 32,208, 41, 15,168,200
1130 DATA140, 32,208, 76,237,192,208, 76

Am 18. März '85 an Ihrem Kiosk:

INPUT 6 4 Ausgabe 3/85

Wir bringen unter anderem:

- * MONITOR Ein selbstverständlich vollständig in Maschinensprache geschriebener Monitor, der bis zum eingebauten Mini-Assembler alles enthält, was man sich von einem Monitor wünscht.
- * SUPER-SPRITE-GENERATOR Neben einem Sprite-Editor enthält dieses Programm auch die Möglichkeit, mehrere Sprites gleichzeitig zu bearbeiten und jeden beliebigen Speicherbereich als Sprite darzustellen.
- * FORMELPLOTTER Sie können jede beliebige mathematische Funktion als String eingeben und bekommen sie in hochauflösender Grafik auf dem Bildschirm dargestellt.

und natürlich wieder Spiele, 64er-Tips, Bits & Bytes im Video-Chip 3.Teil, News, Hilfsprogramme....

В E R Τ C H T 1 G 1.1 Ν G

Betr.: DATEIKASTEN (INPUT 1/85)

Leider weist die Dateiverwaltung im Kassettenbetrieb einen Fehler auf. Wir bitten um Entschuldigung und stellen ein kleines Hilfsprogramm zur Verfügung, daß Ihren Dateikasten und auch bisher damit abgespeicherte Dateien "rettet".

Zur Bedienung:

- Listing abtippen, Programm starten.
- DATEIKASTEN laden.
- >SYS 49152< (und RETURN) eingeben.
- die jetzt korrigierte Version des DATEIKASTENs abspeichern.

Listino DATEIKASTENKORREKTUR

1000 REM BERICHTIGUNG DATEIKASTEN

1020 FORI=49152T049206:READD:PS=PS+D:POKEI.D:NEXT

1030 IFPS<>7325THENPRINT"TIPPFEHLER": END

1040 NEW

1050 :

1060 DATA 160, 43,185, 12,192,153, 57, 39,136, 16,247, 96, 32,207,255,133,247

1070 DATA 32,207,255,133,248,169, 0,133,141,169, 56,133,142,165,247,197,141 1080 DATA 208, 6,165,248,197,142,240, 25, 32,207,255,160, 0,145,141, 32,115

1160 DATA 39, 76, 75, 39

READY.

Betrifft: SOUNDCONTROL ...

Das Abspeichern dieses Frogramms aus dem Magazin heraus ist durch das übliche CTRL und S nicht möglich. Sie müssen stattdessen

- Das Programm gleich zu Anfang (!) mit RUN/STOP und RESTORE unterbrechen.
- Folgende Befehle eingeben: POKE45,4:POKE46,100:POKE56,160:CLR
- Jetzt SOUNDCONTROL auf Ihren eigenen Datenträger abspeichern.
- Durch ein SYS 50307 gelangen Sie zurück ins INPUT 64-Betriebssystem.

IMPRESSUM

INPUT 64

Das elektronische Magazin

Verlag Heinz Heise GmbH Bissendorfer Str. 8 3000 Hannover 61 Postanschrift: Postfach 2746 3000 Hannover 1 Tel.: (05 11) 53 52-0

Postgiroamt Hannover, Konto-Nr. 93 05-308 (BLZ 250 100 30) Kreissparkasse Hannover, Konto-Nr. 000-01 99 68 (BLZ 250 502 99)

Herausgeber: Christian Heise

Redaktion:

Christian Persson (Chefredakteur) Wolfgang Möhle Karl-Friedrich Probst Jürgen Seeger

Ständige Mitarbeiter:

Peter Berk Peter Sager Hajo Schulz Eckart Steffens

Vertrieb: Anita Kreutzer

Redaktion, Anzeigenverwaltung, Abonnementsverwaltung:

Verlag Heinz Heise GmbH Postfach 2746 3000 Hannover 1 Tel.: (05 11) 53 52-0

Grafische Gestaltung:

Wolfgang Ulber, Dirk Wollschläger

Herstellung: Heiner Niens

Lithografie:

Köhler & Lippmann, Braunschweig.

Druck:

Leunisman GmbH, Hannover Hahn-Druckerei, Hannover

Konfektionierung:

Lettershop Brendler, Hannover

Kassettenherstellung:

Visoton Cassettentechnik, Bonn

INPUT 64 erscheint monatlich. Einzelpreis DM 12,80 Jahresabonnement Inland DM 140,-

Verlagsunion Zeitschriften-Vertrieb

Vertrieb (auch für Österreich, Niederlande, Luxemburg und Schweiz):

Postfach 5707 D-6200 Wiesbaden Ruf (0 61 21) 2 66-0

Verantwortlich:

Christian Persson Bissendorfer Str. 8 3000 Hannover 61

Eine Verantwortung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen und die Lauffähigkeit der Programme kann trotz sorgfältiger Prüfung durch die Redaktion vom Herausgeber nicht übernommen werden.

Die gewerbliche Nutzung ist ebenso wie die private Weitergabe von Kopien aus INPUT 64 nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers zulässig. Die Zustimung kann an Bedingungen geknüpft sein. Bei unerlaubter Weitergabe von Kopien wird vom Herausgeber unbeschadet zivilrechtlicher Schritte - Strafantrag gestellt.

Honorierte Arbeiten gehen in das Verfügungsrecht des Verlages über. Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlages. Mit der Übergabe der Programme und Manuskripte an die Redaktion erteilt der Verfasser dem Verlag das Exclusivrecht zur Veröffentlichung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Programme kann keine Haftung übernommen werden.

Sämtliche Veröffentlichungen in INPUT 64 erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen Patentschutzes. Warennamen werden ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benutzt.

Printed in Germany

© Copyright 1985 by Verlag Heinz Heise GmbH

ISSN 0177-3771

Titelidee: INPUT 64

Titelfotos: Jakob/Bayaria, von Goessel

Titelmusik: traditional

Umsetzung und Programmierung: Holger Gehrmann